

# Wandbekleding (verwerkingsadvies)

## Voor u aan de slag gaat

### Controleer of:

- Het behang overeenkomt met uw bestelling, de specificatie en het label (identificatiestaal direct beschikbaar);
- U genoeg behang hebt om de klus met eenzelfde partij te klaren;
- De aanmaaknummers identiek zijn (geen behang van verschillende aanmaaknummers op één muur mengen en nooit opvullen met baanresten);
- U de juiste lijm hebt geschikt voor de ruimte en behang;
- De omgevingsfactoren goed zijn: goed licht voor inspectie, een minimale omgevinstemperatuur van 10 C, goede ventilatie en een schone ruimte;
- De omgevingstemperatuur niet te hoog is; radiatoren dienen in het ideale geval 24 uur voor het behangen te worden verwijderd en pas 24 uur na droging terug te worden geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, schakel de radiatoren dan uit totdat het behang volledig droog is;

NB. Naden op geweven textiel/grasstoffen kunnen zichtbaar zijn en een “paneel” effect geven. Overleg, voordat u doorgaat, met klant of deze dit acceptabel vindt.

## VOORBEREIDEN VAN HET OPPERVLAK

Ieder design heeft een eigen niveau van maskeren. Een effen design zal de slechte staat van een oppervlak in mindere mate verdoezelen.

### Oppervlakken dienen:

- Schoon te zijn; Verwijder oneffenheden op het oppervlak, zoals vuil, vetvlekken en strepen van bijv. pennen etc.. Schoonmaken met een oplosbaar reinigingsmiddel, afspoelen en goed laten drogen;
- Stevig en effen te zijn;
- Vrij van verfresten, oud behang/onderlaag. Verwijder

oude lijmresten met heet water. Dunne lagen/oppervlakken en oneffen oppervlakken herstellen;

- Een effen kleur te hebben; om te voorkomen dat kleuren door gaan schijnen;
- Te zijn behandeld tegen schimmel; behandelen met antischimmel zoals voorgeschreven op de verpakking;
- Droog te zijn; meet of de muur door en door droog is m.b.v. een goede vochtmeter;
- Ongeruwd te zijn m.b.v. grof, droog schuurpapier (vooral delen naast geveerd hout);

## VOORBEREIDEN VAN HET OPPERVLAK (SPECIFIEKE INSTRUCTIES)

### Typisch absorberende oppervlakken

- Onbewerkte pleister, gipsplaat en hout;
- De meeste verfsoorten op waterbasis;
- Droge muur sealer (indien correct aangebracht);
- Primer sealer (indien correct aangebracht).

### Behandeling

- Oppervlak voorbereiden zoals hierboven beschreven;
- Behandelen met Primer (volg aanwijzingen op tube).

NB. Houtoppervlakken vragen vaak een speciale voorbereiding. Neem voor meer informatie contact op met Interdec.

### Typisch niet-absorberende oppervlakken

- Formica, glasvezel en metaal;
- De meeste olieverfsoorten (hoogglans, zijdeglans);
- Droge muur sealer (dik aangebracht of in meerdere lagen);
- Primer sealer (indien niet goed verdund);
- Voorbehandelde oppervlakken – minder poreus door meerdere lijmlagen;
- Zwaar aangebrachte pleister.

# Wandbekleding

## Behandeling

- Oppervlak voorbereiden zoals hierboven beschreven (solide voorbehandeling);
- Behang aanbrengen m.b.v. VOV niet- absorberende wandlijm – niet verdunnen.

NB. Voor de voorbereiding van metaaloppervlakken zijn speciaal voor metaal geschikte primers nodig. Neem voor meer informatie contact op met Interdec.

Identieke oppervlakken kunnen verschillende absorptieniveaus hebben. Zo kan het mengsel en het aanbrengen van pleister de absorptie beïnvloeden. Dientengevolge kunnen deze aanbevelingen t.a.v. het gebruik van primer sealer uitsluitend als richtlijn worden aangemerkt en dienen in specifieke situaties te worden aangepast.

Breng het behang m.b.v. de aanbevolen, niet verdunde lijm aan.

## Behangen

In het algemeen geldt voor alle behang dat het 'averechts' moet worden aangebracht. In rollen met designs die hierop een uitzondering vormen zit een advieslabel om de banen 'gewoon' aan te brengen. Voor designs die een zekere mate van 'matching' vergen, is een speciaal advieslabel in de rol ingesloten.

NB. Lijm bevat fungiciden. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Handen regelmatig wassen en draag handschoenen of een beschermende huidcrème.

Product	Aanbevolen lijm absorberende oppervlakken	Lijm aanbrengen op	Richting baan	Naadsoort
Smalle baan Vinyl met papierrug	Lijm light zonder stijfjel	Achterkant	Zie aanwijzingen op rol	Stootnaad
Brede baan Vinyl met papierrug	Lijm Light voor zwaarder behang en oude muren	Op muur en achterkant bevochtigen of op achterkant	Averechts afwisselend (behalve wanneer anders aangegeven op rol)	Overlap 50 mm. en afwerken met beschermstrip
Brede baan Vinyl met textielrug	Lijm Super	Op muur	Averechts afwisselend (behalve wanneer anders aangegeven op rol)	Overlap 50 mm. en afwerken met beschermstrip
Glasvezel	Medium/Standard	Op muur	Niet omkeren	Stootnaad
Textiel	Navragen of volg instructies in rol	Navragen of kijk op de rol	Niet omkeren	Stootnaad
NB. Sommige textielrugsoorten lijken van papier te zijn, zoals non-woven polyester. Bij twijfel controleren.	Niet verdunnen	Voorbehandeld vinyl, verder geen lijm nodig	Banen met potlood nummeren of omkeren	Voorkom snijden in onderlaag

# Wandbekleding

## Behangtips

- Start in een hoek bij de belangrijkste lichtbron (bijv. raam) en maak een loodlijn met de eerste baan;
- Gebruik de rollen (indien genummerd) in volgorde, van het hoogste naar het laagste aanmaaknummer;
- Zet bij het knippen altijd met potlood een nummer op de bovenkant aan de achterzijde van iedere baan. Zo weet u zeker dat de werkvolgorde klopt voor omkeren of recht aanbrengen van de banen;
- Geen gaten boven deuren of ramen etc. met reststukken opvullen – alleen banen in volle breedte en in volgorde aanmaaknummers van de rollen gebruiken;
- Naden in de hoeken maken met rechte kanten. Geen middenbaan naast kant plaatsen;
- Beweeg een kunststof spatel uitsluitend in verticale richting. Voor textiel of glasvezel kunt u een rubber of kunststof roller gebruiken;
- Gebruik uitsluitend een spatel of zachte roller, voorkom overbewerken van de naden;
- Op textiel, alleen scherp afgesneden delen direct op de naad leggen en voorzichtig terugtrekken – nooit aan voorkant van behang;
- Laat het behang circa 10-15 minuten drogen na het

aanbrengen, dan van boven naar beneden bijsnijden;

- Gebruik voor het afsnijden van overlappingsen en bijsnijden een richtliniaal en voorkom dat u in de onderlaag snijdt;
- Gebruik voor vinyl met papierrug een beschermstrip. Voor vinyl met textielrug gebruikt u een voegmes;
- Voorkom dat lijm op de voorkant van het behang terecht komt; inspecteer na iedere opgebrachte baan. Onmiddellijk stoppen wanneer het resultaat niet acceptabel is;
- Ga er nooit van uit dat schaduwen met het drogen verdwijnen. We zijn niet aansprakelijk voor gemaakte behangkosten of daaruit ontstane onkosten indien meer dan 3 banen zijn aangebracht.

NB. Textielbehang voorzichtig behandelen bij het opslaan (niet gespannen); in een schone ruimte, met schoon gereedschap etc.

## Opnieuw behangen

Newmor behang is gemakkelijk te verwijderen door de vinyl voorkant op te tillen en het materiaal langs de muur los te trekken. Behang met een los geweven katoenen rug kunt u compleet strippen.

# Wandbekleding

## Schoonmaken

Reinig het behang met een mild schoonmaakmiddel. Afspoelen met schoon water en met een spons droogdeppen. Voorkom waterophoping boven de plinten, hierdoor kan het behang van de muur loskomen.

Wanneer de vlek in de vinylstructuur zit, raden we u aan deze met een fijn borsteltje en het aanbevolen reinigingsmiddel te verwijderen.

NB. Verwijder vlekken onmiddellijk – oude vlekken kunnen soms niet meer verwijderd worden.